

EPSON

机器人系列及对应的机器人控制器型号

安全手册 (RC700-D/RC700-A/RC700/RC90-B/T/VT)

机器人控制器	机器人系列
RC700-D	GX4-A, GX8-A
RC700-A	G1, G3, G6, G10, G20 RS3, RS4 C4, C8, C12 N2, N6
RC90-B	LS3-B, LS6-B LS10-B, LS20-B LS50-B
T, VT	T3-B, T6-B VT6

安全手册 (RC700-E)

机器人控制器	机器人系列
RC700-E	GX4-B, GX8-B, GX10-B, GX20-B C4-B, C8-B, C12-B

安全手册 (RC800 系列)

机器人控制器	机器人系列
RC800-A	GX1-C, GX4-C, GX8-C, GX10-C, GX20-C, LS50-C, C8-C, C12-C, RS4-C, RS6-C
RC800L	LA3-A, LA6-A

安全手册 (Part Feeding)

Part Feeding	系列
IF 系列	IF-80, IF-240, IF-380, IF-530
IF-A 系列	IF-A1520, IF-A2330
料斗	Gen. 1, Gen. 2